



## EN Sippy Straw Bottles

Dr. Brown's Milestones soft silicone sippy straw and sippy straw bottle are designed to help your child transition from bottle to cup. The sippy straw and flip-top cap can also be used in place of the nipple/teat on the Dr. Brown's Options+ Bottles when the internal vent system has been removed. **Sippy Straws will only work with the Flip-Top Cap. They will not work properly with the vent system installed, or in non Dr. Brown's Bottles.**

### READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

**BEFORE FIRST AND EACH USE:** Before first use, fully disassemble all parts, wash the product, then place the components in boiling water for five minutes. This is to ensure hygiene. To prevent a possible choking hazard, pull on the straw in all directions before each use to ensure it does not tear. Inspect carefully, especially when the child develops teeth. Discontinue use and replace the straw immediately if any signs of wear or damage are visible, such as cracking or change of shape. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury.

**CLEANING:** Be sure to remove wire cleaning brush from bottle before cleaning. Fully disassemble all parts and wash prior to each use. Use the wire cleaning brush to clean the silicone straw. All parts are safe for use in dishwasher (top rack only), electric sterilizer, microwave sterilizer, or boiling water. Do not microwave wire cleaning brush.

**SIPPY STRAW ASSEMBLY:** Insert weighted straw piece into sippy straw piece until it is tightly in place. Then insert assembled weighted sippy straw into the flip-top cap from bottom side of cap, and pull sippy straw from top until it snaps into place. Flip-top cap needs to be open for assembly to work. Ensure sippy straw is snapped into place for correct use. Fill bottle for feeding and tighten cap with sippy straw onto bottle. To prevent leaking, do not use with carbonated liquids.

If your sippy straw bottle has Dr. Brown's Silicone Handles, place bottle on a firm surface. Start the handles at the top and apply downward pressure to both handles at the same time. Adjust the handles until they are at the desired height. To remove, place bottle in soapy water and carefully slide the handles off. When transporting bottles, always keep them upright with cap on to help prevent leaking.

### FOR YOUR CHILD'S SAFETY AND HEALTH

#### WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Never use straw as a pacifier/soother.
- Always use this product with adult supervision.
- Always check the straw for signs of wear and replace when damaged.
- Do not use a microwave oven to heat the bottle as microwave ovens can create hotspots in the bottle, contents, and/or components.
- Do not leave the straw in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the straw.
- Do not allow a child to walk or run while using any bottle.
- Straws are not suitable for a child under six months.
- Do not let a child take a bottle to bed or self-feed for long periods.

## FR Biberons à paille antifuite

La paille antifuite et le biberon à paille antifuite en silicone souple Milestones de Dr. Brown's sont conçus pour aider votre enfant à passer du biberon à la tasse. La paille antifuite et le couvercle rabattable peuvent être utilisés au lieu de la tétine sur les biberons Options+ de Dr. Brown's lorsque le système d'évent intérieur est retiré. **Les pailles antifuites fonctionnent seulement avec le couvercle rabattable. Elles ne fonctionnent pas correctement lorsque le système d'évent est en place ni avec les biberons autres que Dr. Brown's.**

### LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTRÉOURE.

**AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ET AVANT CHAQUE USAGE :** Avant la première utilisation, démonter complètement toutes les pièces et laver le produit, puis placer les composants dans l'eau bouillante pendant cinq minutes. Ceci pour assurer l'hygiène. Pour prévenir les risques de suffocation, tirer sur la paille dans toutes les directions avant chaque utilisation pour vous assurer qu'elle ne se déchirera pas. Inspecter soigneusement la tétine, surtout lorsque l'enfant fait ses dents. Cesser l'utilisation et immédiatement remplacer la paille si elle présente des signes d'usure ou de dommages tels que des fissures ou une déformation. Les petites pièces peuvent être inhalées accidentellement et causer des blessures graves.

**NETTOYAGE :** Extraire la brosse métallique du biberon avant le nettoyage. Démonter complètement toutes les pièces et laver avant chaque utilisation. Utiliser la brosse métallique pour nettoyer la paille en silicone. Toutes les pièces peuvent être lavées au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement), au stérilisateur électrique, au stérilisateur à micro-ondes et à l'eau bouillante. Ne pas placer la brosse métallique dans un four à micro-ondes.

**ASSEMBLAGE DE LA PAILLE :** Insérer la pièce de la paille lestée dans la pièce de la paille du biberon jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Insérer ensuite la paille lestée dans le couvercle rabattable depuis le dessous et tirer la paille depuis le dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le couvercle rabattable doit être ouvert pour le bon fonctionnement. S'assurer que la paille est enclenchée en position pour son bon fonctionnement. Remplir le biberon et serrer le couvercle avec la paille sur le biberon. Afin d'éviter les fuites, ne pas utiliser avec des boissons gazeuses.

Si le biberon à paille a des poignées en silicone Dr. Brown's, placer le biberon sur une surface ferme. Commencer à partir du dessus, en appliquant une pression sur les deux poignées en même temps, vers le bas. Ajuster les poignées jusqu'à ce qu'elles soient à la hauteur souhaitée. Pour enlever les poignées, placer le biberon dans l'eau savonneuse et faire glisser soigneusement. Pendant le transport des biberons, les maintenir à la verticale et avec le couvercle pour prévenir les fuites.

### Pour la sécurité et la santé de votre enfant

#### AVERTISSEMENT !

- La succion continue et prolongée de liquides provoque des caries dentaires.
- Toujours vérifier la température des aliments avant leur consommation.
- Jeter le produit dès les premiers signes d'endommagement ou de faiblesse.
- Garder les composants non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne jamais attacher à des cordons, des rubans, des lacets ou des parties lâches de vêtements. L'enfant risque de s'étouffer.
- Ne jamais utiliser la paille comme sucette ou jouet de dentition.
- Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
- Toujours vérifier l'absence de signes d'usure sur la paille et la remplacer en cas de dommages.
- Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour réchauffer le biberon, car ce type de four peut générer des points chauds dans le biberon, son contenu ou ses composants.
- Ne pas laisser la paille sous la lumière directe du soleil ou une source directe de chaleur, ni dans une solution désinfectante (stérilisante) plus longtemps que recommandé, car cela pourrait affaiblir la paille.
- Ne pas laisser un enfant marcher ni courir pendant l'utilisation d'un biberon.
- Les pailles ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 mois.
- Ne pas permettre à l'enfant de garder le biberon dans son lit ni de s'auto-alimenter pendant de longues périodes.

## ES Biberones de transición con pajita

La pajita de silicona suave y el biberón de transición con pajita Dr. Brown's Milestones están diseñados para ayudar a su hijo en la transición del biberón al vaso. La pajita y la tapa abre fácil se pueden usar también en lugar de la tetina en los Biberones Dr. Brown's® Options+™ cuando se ha quitado el sistema de ventilación interna. **Las pajitas solo funcionan con la tapa abre fácil. No funcionarán correctamente con el sistema de ventilación instalado ni en Biberones que no sean Dr. Brown's.**

### LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

**ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ Y DE CADA USO:** Antes del primer uso, desarme por completo todas las piezas y lave el producto; a continuación, coloque los componentes en agua hirviendo durante cinco minutos. Esto es para garantizar la higiene. Para evitar el posible riesgo de atragantamiento, tire de la pajita en todas las direcciones antes de cada uso para asegurarse de que no se rompa. Inspecciónela con cuidado, especialmente cuando empiecen a salirle los dientes al niño. Interrumpa el uso y reemplace la pajita inmediatamente si muestra algún signo de deterioro o daño, como fisuras o cambios de forma. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves.

**LIMPIEZA:** Asegúrese de retirar el cepillo de limpieza metálico del biberón antes de limpiarlo. Desmonte completamente todas las piezas y lávelas antes de cada uso. Use el cepillo de limpieza metálico para limpiar la pajita de silicona. Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas, o en agua hirviendo. No ponga en el microondas el cepillo de limpieza metálico.

**MONTAJE DEL BIBERÓN CON PAJITA:** Inserte la parte de la pajita con peso en la parte de la pajita del biberón hasta que caiga en su lugar. Luego inserte la pajita con peso montada en la tapa abre fácil por la parte inferior y tire de la pajita desde la parte superior hasta que encaje en su lugar. La tapa abre fácil debe estar abierta para que funcione. Asegúrese de que la pajita esté encajada en su lugar para su uso correcto. Llene el biberón para alimentar y apriete la tapa con la pajita en el biberón. Para evitar fugas, no lo use con líquidos carbonatados.

Si su biberón de transición con pajita tiene Asas de silicona Dr. Brown's, coloque el biberón sobre una superficie firme. Comience a colocar las asas por la parte superior y empuje hacia abajo ambas asas al mismo tiempo. Ajuste las asas hasta que estén a la altura deseada. Para retirarlas, coloque el biberón en agua jabonosa y deslice con cuidado las asas. Cuando transporte los biberones, manténgalos siempre en posición vertical con la tapa puesta para prevenir escapes.

### Para la seguridad y salud de su hijo

#### ¡ADVERTENCIA!

- Chupar líquidos de forma continua y prolongada causará caries dentales.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar.
- Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil.
- Mantenga todos los componentes fuera del alcance de los niños cuando no los utilice.
- Nunca lo sujeté a cordones, cintas ni partes sueltas de la ropa. El niño corre peligro de estrangulamiento.
- Nunca utilice la pajita como chupete.
- Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Siempre revise la pajita en busca de signos de desgaste y reemplácela cuando esté dañada.
- No utilice un horno de microondas para calentar el biberón porque los hornos de microondas pueden crear zonas calientes en el biberón, el contenido y/o los componentes.
- No deje la pajita expuesta a la luz solar directa o al calor ni lo deje en desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar la pajita.
- No permita que el niño camine o corra mientras esté usando un biberón.
- Las pajitas no son adecuadas para un niño menor de seis meses.
- No permita que el niño se vaya a dormir con el biberón ni que se alimente solo durante períodos prolongados.